

Montageanleitung

Zuschnitt der Paneele

Die Paneele werden mit einem Cuttermesser von der Rückseite angeritzt und dann gebrochen. Alternativ können die Paneele auch mit einer Stichsäge mit feinem Sägeblatt zugeschnitten werden.

Kleber

Innenbereich

Im Innenbereich empfehlen wir den Hartschaum-Kleber von Pufas. Der Kleber ist im Eimer erhältlich und wird in 4 verschiedenen Gebinden (1kg, 4kg, 8kg, 14kg) angeboten. 1kg Kleber reicht für eine Fläche von 1,5qm.

Außenbereich

Für den Außenbereich empfehlen wir den wetterfesten Montagekleber Gecko Hybrid von Beko. Eine Kartusche reicht für ca. 2qm.

Anbringung

Die Paneele sind rechteckig geschnitten und werden Stoß an Stoß angebracht. Die Paneele werden per Kleber an die Wand angebracht. Sie können auch angeschraubt werden, jedoch sieht man dabei die Schraublöcher. Zunächst sollte der Untergrund staubfrei, sauber und eben sein. Die Paneele sollten auf dem Boden ausgelegt werden, um das fortlaufende Muster zu sehen. Als nächstes wird der Hartschaum-Kleber per Zahnpachtel auf die Wand aufgetragen und das erste Paneel angedrückt. Der Kleber sollte immer für eine Wandpaneel-Fläche aufgetragen werden, damit er nicht trocknet. Man sollte ganz unten an der Wand beginnen und die erste Reihe verlegen. Das Reststück der ersten Reihe benutzt man, um die zweite Reihe zu beginnen. Jede Reihe wird versetzt verlegt wie bei Laminat, damit man nicht jedes einzelne Paneel erkennt. Im Außenbereich wird der Kleber per Kartusche auf das Paneel aufgetragen und an die Wand angedrückt.

Außen- und Innenecken

Für die Ecken werden die Paneele mit einem Cuttermesser im 45°Grad-Winkel auf Gehrung zugeschnitten. Alternativ können auch L-Profile in verschiedenen Optiken verwendet werden.